

АО «Нижегородские грузовые автомобили»

Валдай 45

График 60 000 км

Тягач 4х2. Базовая периодичность															
Операция	Пробег, тыс. км	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
	Тип ТО	X	S	X	M	X	S	X	M	X	S	X	L	X	S
Проверочные работы по карте «А» или «В»		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Смазка ТСУ		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Смазка привода выбора передач		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Смазка шкворней		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Смазка шлицевого соединения карданного вала		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Смазка крестовин карданного вала		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Смазка механизма фиксации кабины		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Смазка пальца коренной рессоры		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Замена масла ДВС			R		R		R		R		R		R		R
Замена масляного фильтра ДВС			R		R		R		R		R		R		R
Замена фильтра салона			R		R		R		R		R		R		R
Замена воздушного фильтра двигателя			R		R		R		R		R		R		R
Замена фильтра подготовки воздуха для мочевины			R		R		R		R		R		R		R
Замена рабочей жидкости сцепления			R		R		R		R		R		R		R
Смазка дверных петель, замков, петель крышек и капота			R		R		R		R		R		R		R
Смазка рулевого вала			R		R		R		R		R		R		R

Смазка вала педали сцепления		R		R		R		R		R		R		R
Смазка вала и кулачков нажимной вилки		R		R		R		R		R		R		R
Смазка направляющей выжимного подшипника		R		R		R		R		R		R		R
Обработка полюсов АКБ защитной смазкой		R		R		R		R		R		R		R
Замена топливного фильтра		R		R		R		R		R		R		R
Замена топливного фильтра-сепаратора		R		R		R		R		R		R		R
Замена масла в заднем мосту и ступицах				R				R				R		
Замена масла в передних ступицах				R				R				R		
Замена фильтра мочевины в дозирующем устройстве				R				R				R		
Замена фильтра мочевины в баке				R				R				R		
Замена масла ГУР				R				R				R		
Замена осушителя				R				R				R		
Регулировка зазора клапанов ДВС				R				R				R		
Обслуживание шкива коленвала				R				R				R		
Замена масла в механической КПП				R				R				R		
Замена охлаждающей жидкости												R		
Замена масла АМКПП												R		
Замена фильтра АМКПП (при наличии)												R		
Замена масла гидропривода подъёма кабины												R		

450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810	840	870	900	930	960	990	1020	1050	1080
X	M	X	S	X	M	X	S	X	L	X	S	X	M	X	S	X	M	X	S	X	L
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R

	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
	R				R				R				R				R				R
	R				R				R				R				R				R
	R				R				R				R				R				R
	R				R				R				R				R				R
	R				R				R				R				R				R
	R				R				R				R				R				R
	R				R				R				R				R				R
	R				R				R				R				R				R
	R				R				R				R				R				R
									R												R
									R												R
									R												R
									R												R